

# VAKUUM-UMSCHALTDÜSE FESTO

Ref. 232819

Schnelle Umwandlung von Druckluft in Vakuum mittels Fußschalter.  
Einfach mittels Druckluftanschluss an einen Kompressor anschließen.

**FLUME**  
TECHNIK

## AUFBAUANLEITUNG:



**1.** Doppelnippel lang (Ref. 233486 )  
zusammenschrauben falls nötig.



**2.** Doppelnippel in das obere Ge-  
winde des Fußventils (Ref. 232821)  
einschrauben.



**3.** Vakuumsaugdüse (Ref. 232820)  
einschrauben.



**4.** Einschraubanschluß (Ref. 233489)  
für 6/8 Druckschlauch (Ref. 4360040)  
in die Vakuumsaugdüse schrauben.



**5.** Schalldämpfer (Ref. 232822) ein-  
schrauben.



**6.** Einschraubanschluß (Ref. 4360080)  
in das untere Gewinde des Fußventils  
einschrauben für 4/6 Druckschlauch  
(Ref. 4360039)



**7.** Schlauch (Ref. 4360039) in die  
Schlauchschnellkupplung (blau) des  
Einschraubanschlusses (mit Schlauch-  
kupplung) Ref. 233489 stecken und  
mit Fußventil verbinden (Einschrau-  
anschluß Ref. 233489 am Fußventil)



**8.** Etwa 50 cm 6/8 Schlauch (Ref. 4360040)  
abtrennen. Vakuumfilter (Ref. 232823) ein-  
setzen (offenes Ende zu Handstück)



**9.** Handstück und Bürste anbringen



**FLUME**  
TECHNIK

**Rudolf Flume Technik GmbH** Hachestr. 66 · D-45127 Essen  
[www.flume.de](http://www.flume.de) · E-Mail: [info@flume.de](mailto:info@flume.de) · **Telefon: +49 201 1899-0**