




Anleitung für die Modelle 345209 + 345210

Einstellen der Zeit: Vorwärts drehen



- ① Die Krone auf Position 2: Zeiteinstellung
- ② Die Krone auf Position 1: Aufziehen der Feder




Selva
Exklusiv Edition

Selva Technik Deutschland
Christian-Messner-Straße 29
78647 Trossingen
service@selva.de
Support: 07425 930300


Selva Technik Suisse
Postfach/Case Postale 333
1723 Marly 1 / Schweiz
service@selva.de
Support: 026-439 92 40

Selva Technik Austria
Hiefbauerstrasse 3
8790 Eisenerz / Österreich
service@selvatime.at
Support: 03848 / 2213


Specification 345209 + 345210



Adjust the time: Turn forwards



- ① The crown to position 2: time setting
- ② The crown to position 1 : wind to get power



Selva
Exklusiv Edition

Selva Technik Deutschland
Christian-Messner-Straße 29
78647 Trossingen
service@selva.de
Support: 07425 930300

Selva Technik Suisse
Postfach/Case Postale 333
1723 Marly 1 / Schweiz
service@selva.de
Support: 026-439 92 40

Selva Technik Austria
Hieflauerstrasse 3
8790 Eisenerz / Österreich
service@selvatime.at
Support: 03848 / 2213